

MB
MB EXT



Justor

MB



AL



Muelle brazo

- Cierra la puerta automáticamente.
- De fácil instalación.
- Resistencia del muelle 250.000 ciclos.

Molla braç

- Tanca la porta automàticament.
- De fàcil instal·lació.
- Resistència de la molla 250.000 cicles.

Spring arm

- Automatically closes door.
- Easy installation.
- Spring resistance 250.000 cycles.

Bras ressort

- Ferme la porte automatiquement.
- D'installation facile.
- Résistance du ressort 250.000 cycles.

Leva a molla





- Chiude la porta automaticamente.
- Di facile installazione.
- Resistenza della molla 250.000 cicli.

Federarm

- Schließt der Tür automatisch.
- Einfache Installation.
- Feder Lebensdauer 250.000 Zyclen.

MB EXT





- De fácil graduación.
- De fàcil graduació.
- Easy graduation.
- Réglage facile.
- Regolazione facile.
- Einfache Gradierung.

Plata - Silver - Argent - Argento - Silber *

Oro - Or - Gold *

Bronce - Bronze - Bronzo *

Anod. Inox - Anod. Inox - Anod. stainless steel - Anod. inoxydable - Anod. inossidabile - Anod. Edelstahl *

Negro - Negre - Black - Noir - Nero - Schwarz *


Blanco - Blanc - White - Bianco - Weiß **

* Anodizado - Anoditzat - Anodised - Anodisé - Anodizzato - Eloxiert


** Pintado - Pintat - Painted - Laqué - Verniciato - Lackiert



x 1



Justor



Justor

Talleres Trepats SA, Zona industrial "Els Garrofers" Avda. del Progrés, 40
08340 Vilassar de Mar (Barcelona) SPAIN Tel. (34) 93 754 06 00 Fax (34) 93 754 06 01
E-mail: ttrepat@justor.com www.justor.com

